# 8 ビット・マイクロプロセッサー: Z 80の プログラム開発 (II)

福井 稔・岡田俊治・及川浩和

## 1. はじめに

前回、中日本自動車短期大学論叢第23号で、8ビット・マイクロプロセッサー: Z80のプログラム開発 (I) としてプログラム開発のアセンブル作業の実例までを示しました。今回はその続編として、ROM にプログラムを書き込む作業、テスト作業、デバック作業について実例をまじえながら示します。

#### 2. ROM への書き込み

プログラム開発における HEX ファイルの ROM への書き込みは、ROM ライターが用いられている。市販の ROM ライターには、安価な  $2 \sim 3$  万のものから $30 \sim 40$  万円以上のものまで色々な種類がある。我々の所にも  $3 \sim 4$  種類の ROM ライターがあるが、その中から AVAL 社製の PECKER11 を使用した。PECKER11 は高機能を備えた ROM ライターで、その全てを紹介するには誌面の多くを割かなければならないので、今回は、基本的な ROM への書き込み操作のみを紹介します。

HEX ファイルを書き込むデバイス(ROM)は、EPROM を用いた。EPROM は、紫外線を数分から数時間照射することによって、書き込まれている記録内容を消去し、その後、新たな内容を書き込むことのできる ROM で、ROM ライターを使う前に、EPROM の消去をしておかなければならない。

EPROM の消去にはイレーサーが用いられるが、我々は、電気パーツショップで安価な紫外線 殺菌灯 (10w) を購入し、ROM の窓に紫外線を照射して消去した。我々の経験では、30分程紫外 線を照射すれば消去することができた。以下、PECKER11 の操作方法である。

PECKER11 は、本体のみで使用することもできるが、操作方法が複雑なため、パソコン側からリモートコントロールのできるソフト "AV—Link" (AVAL 製)を使用した。システムは、NECの PC—9801 (または EPSON PC—386、286) のパソコンと PECKER11 を、専用の RS—232 Cインタフェース・ケーブルで接続すればよい。なお、AV—Link のファイルを次に示す。

ドライブ A: のディスクにはポリュームラベルがありません ディレクトリは A:¥

```
24161
                        87-10-23
                                    0:00
COMMAND
         COM
                                    1:10
AUTOEXEC BAT
                   988
                        88-11-01
                        88-11-01
                                    1:10
         SYS
                    24
CONFIG
                                    1:10
                  3356
                        88-11-01
COMDRY
         SYS
         COM
                  2094
                        88-11-01
                                    1:10
AFDRV
                 14976
                        88-11-01
                                    1:10
COMSPED
         EXE
                 16410
                        88-11-01
                                    1:10
         EXE
LOGO
                 74232
                        88-11-01
                                    1:10
AVLINK
         EXE
         CND
                    67
                        88-11-01
                                    1:10
AVLINK
                                    1:10
AVLINK
         ERR
                  1171
                        88-11-01
                        88-11-01
                                    1:10
                  478
RX1
         BAT
                                    1:10
RX1
         MSG
                  9527
                        88-11-01
                                    1:10
         MNU
                   931
                        88-11-01
RX1
         DEV
                  6617
                        88-11-01
                                    1:10
RX1
                                    1:10
RX1
         HLP
                  1813
                        88-11-01
                                    1:10
RX2
         BAT
                  478
                        88-11-01
         MSG
                  9865
                        88-11-01
                                    1:10
RX2
                  971
                        88-11-01
                                    1:10
         MNU
RX2
                                    1:10
RX2
         DEV
                  1030
                       88-11-01
                                    1:10
RX2
         HLP
                 1813
                       88-11-01
                                    1:10
COND
         EXE
                 26246
                       88-11-01
                 19702
                       88-11-01
                                    1:10
MENU
         EXE
                    80
                       88-11-01
                                    1:10
         BAT
ED
                 20030
                       88-11-01
                                    1:10
         EXE
CONVI
                                    1:10
TP
         EXE
                 18690
                        88-11-01
         EXE
                 20470
                        88-11-01
                                    1:10
CONV2
         ME
                 1550
                       88-11-01
                                   1:10
READ
                       91-01-17
                                  14:13
         TMP
                157712
AVLINK
       28 個のファイルがあります
```

798720 パイトが使用可能です

# AV-Link を起動する。

# AV-Link PC-9801/MS-DOS専用 PKW-1100 x 2 5 7 2 7 7 1 Ver-1.10 Copyright (C) 1988 AVAL CORPORATION 1. PKW-1100とPC-9801をRS-232C 専用ケーブルで接続し、双方の電源を投入します。 2. 次の操作で『KV-Link』を起動します。 アダプタ番号 A > R XPKW-1100の次の操作で、メニュー画面が表示 されます。 SET 0 -又はSET JOB

図2-1 AV-Link 立ち上げ画面

福井 稔・岡田俊治・及川浩和:8ビット・マイクロブロセッサー:Z80のプログラム開発(II)

PC-9801と PECKER11 の電源を入れ、すみやかにパソコンのドライブに AV-Link のシステム・ディスクを挿入する。数秒で図 2-1 のような画面となる。 パソコンのキーボードから、次の下線部を入力する。

RX 1

数秒で図2-2のような画面となる。

\*\* 『AV-Link』オンライン \*\*

Ver 1.10

1. 『AV-Link』の基本的な動作条件

2. PKW-1100をオンライン又はターミナルモードにして下さい

操作 : - SET O - 又はSET JOB

図2-2 パソコンと ROMライターのオンライン設定画面

PECKER11 のキーボードから次のように入力する。

- SET 0 - JOB

パソコンの画面に図2-3のようなメニューが表示される。

```
選択:『AV-L
                                                 Ver-1.10
                    ink
                          - 1 1 0 0 コマンド群からの選択イス関連条件設定コマンド戦
           1:項目名によるPKW
           2: デバイス操作
                      ・デバ
                 ル送受信
                       ・送受信関連条件設定コマンド群
           3:771
                9
                 編集・編集関連条件設定コマンド群
           5: その他のPKW-1100コマンド群
           6: MS-DOSコマンドの実行
           7: その他の『AV-Link』コマンド
           8: 『AV-Link』の終了
         実行:
           メーカー 名
                    デバイス 名
                            | ROM サィス* | 書込方式
                                               │ セットフ* ロク* ラム
           NEC
                     2764
                              8KB
                                       INTEL-1
ステータス
                             転送フォーマット
           マーシャン チェック I RAM 先頭
                                               7 9"7"9
                                      オフセット
                                                RX01-3.10
                   00000000
                              Intel hex
                                       00000000
           Enable
         桔果:
```

図2-3 AV-Link メインメニュー画面

以後の操作は、すべて該当するメニュー項目を順に選択すればよい。なお、機能の一端を知っていただく意味で、メインメニューの中の1~4までの各メニュー項目の内容を図2~4(a)、(b)、

(c)、(d)に示す。

```
1項目名
```

選択:項目名によるPKW-1100コマンド群からの選択 3:ワート"タイフ\* 1:終了 2:セットフロクラム 4:マーシンチェック 8:オートテ\*ハイス 7: 44 集 单位 5:レヘ・ルチェック 6: 転送フォーム A:テハイス選択 B: 0 - F C:オートフロクラム D:フランクチェック H:ハァファ 先 頭 E:フ\*ロク\*ラム F: ペリファイ G:EROMイレース 1:テハイス 領 域 J: I D 表示 K:シリアル送 信 し:シリアル受信 M:セントロ送 信 N: オフセット O:スタート・エント P:ハ\*ッファクリア Q:ハッファ 反 転 R:ハッファ 編 集 S:フロックム-フ\* T: プロックフィル U:フロック挿入 V:フロック削 除 W: 7" D> 64-5 X:マニアル操作

図2-4(a) 項目名によるPKW-1100コマンド群からの選択メニュー画面

アバイス

選択:デバイス操作・デバイス関連条件設定コマンド群

1: I Dコードによる対象デバイスの自動選択

2:対象デバイスの選択

3:対象デバイスからパッファRAMへのロード

4: ブランクチェック・プログラム・ベリファイの連続実行

5:その他のデバイス操作コマンド群

6:基本的なデバイス関連条件設定コマンド群

7:その他のデパイス関連設定コマンド群 8:AV-Linkメニューへ戻ります

図2-4(b) デバイス操作・デバイス関連条件設定コマンド群メニュー画面

1ファイル通信

選択:ファイル送受信 • 送受信関連条件設定コマンド群

1: R S - 2 3 2 C 2: R S - 2 3 2 C ァイル送信 を使用 した フ

フ Cを使用 ァイル受信 した

セント を使用 ロニク 3: ス

フ セット 4:送受信時のオ Xフォーマットのスタート・エンドコードの設定 00からの送信終了時に送信するコードの設定 X 5:

7 X + - H E P K W - 1 1 6: P 1 1

7:デ ータ送受信時の転送フォーマットの選択

8:その他のファイル送受信。送受信関連条件設定コマンド群

図2-4(c) ファイル送受信・送受信関連条件設定コマンド群メニュー画面

1テ\*-タ塩 集

選択:データ編集・編集関連条件設定コマンド群

1:パッファRAM全領域のクリア

2:パッファRAM全領域のピット反転

3:パッファ R A M 編集コマンドのマニュアル操作

4:バッファRAM指定プロックの指定領域への移動 5:指定データのパッファRAM指定プロックへの格納

6:その他のデータ編集コマンド群

7: 44 集関連条件設定コマンド群

B:AV-Linkメニューへ戻ります

図2-4(d) データ編集・編集関連条件設定コマンド群メニュー画面

福井 稔・岡田俊治・及川浩和: 8 ビット・マイクロブロセッサー: Z80のプログラム開発 (II)

② ROM に書き込む HEX ファイルを、パソコンから PECKER11 のバッファ RAM へ送信する。メインメニューの "3:ファイル送受信・送受信関連条件設定コマンド群" にカーソルを合わせリターンするとファイル通信のメニューとなる。次にファイル通信のメニューの"RS-232Cを使用したファイル送信" にカーソルを合わせリターンすると、図 2-5 となる。

#### \*\* RS-232C送信ファイルの選択 \*\*

COMMAND.COM COMSPED.EXE RX1.BAT RX2.BAT COND.EXE CONV2.EXE

AUTOEXEC.BAT LOGO.EXE RX1.MSG RX2.MSG MENU.EXE READ.ME CONFIG.SYS AVLINK.EXE RXI.MNU RX2.MNU ED.BAT AVLINK.TMP

COMDRY.SYS AVLINK.CND RX1.DEV RX2.DEV CONV1.EXE TEST1.HEX AFDRV.COM AVLINK.ERR RX1.HLP RX2.HLP TP.EXE

ファイル名を選択して下さい [

]

1

他ドライブ等の場合は、HOME後ファイル名を入力して下さい

#### 図2-5 送信ファイル選択画面

#### \*\* RS-232C送信ファイルの選択 \*\*

COMMAND.COM COMSPED.EXE RX1.BAT RX2.BAT COND.EXE CONV2.EXE

AUTOEXEC.BAT LOGO.EXE RX1.MSG RX2.MSG MENU.EXE READ.ME CONFIG.SYS AVLINK.EXE RX1.MNU RX2.MNU ED.BAT AVLINK.TMP COMDRY.SYS AVLINK.CND RX1.DEV RX2.DEV CONV1.EXE TEST1.HEX AFDRV.COM AVLINK.ERR RX1.HLP RX2.HLP TP.EXE

ファイル名を入力して下さい [TEST1.HEX

他ドライブ等の場合は、HOME後ファイル名を入力して下さい

図2-6 ファイル名入力画面

ファイル名の入力を求めて来るので、例えば、ファイル名 "TEST1. HEX" にカーソルを合わせ リターンすれば図 2 - 6 となる。

ファイル名が指定されたところでリターンすると送信が始まる。送信中の画面が図 2-7 である。(図中の"実行:・・・・・"、"結果:・・・・・"は前段で別の操作をしていれば、そのときの表示がそのまま残っている)やがて送信が正常に終了すると、"実行:RS-232Cを使用したファイル送信"、"結果:正常に終了しました(OK)"と表示され、図 2-8 のように自動的にメインメニュー画面に戻る。今回の送信時間は約55秒であった。



図2-7 ファイル送信画面



図2-8 ファイル送信終了画面

③ デバイス (ROM) を選択する。メインメニューから"2:デバイス操作・デバイス関連条件設定コマンド群"にカーソルを合わせリターンすると、デバイスに関するメニュー画面となる。次に"2:対象デバイスの選択"にカーソルを合わせてリターンすると図2-9のような画面となる。

## \*\* デバイスの選択 \*\*

AUTO AMD GI NS NEC SGS-THOMSON シャープ WSI XICOR

ATMEL インテル 沖 TEXAS 不明 EXEL 松下 リコー 東芝 富士通 三菱 SEEQ VTI

メーカー名 を選択して下さい メーカー名 デバイス名 ROM

ROM容量

普込み方式

#### 図2-9 デバイス・メーカー選択画面

以下,この場合用いた EPROM は,NEC 製の"D 2764"であるので、メーカー名:NEC、リターンで図 2 --10、デバイス名:2764、リターンで図 2 --11、書き込み方式:INTEL-1、リターンで図 2 --12となる。そしてもう一度リターンすると、ROM 選択が正常に終了すれば、"実行:対象デバイスの選択"、"結果:正常に終了しました(OK)"と図 2 --13のように表示され、書き

# \*\* デパイスの選択 \*\*

 2764
 27128

 27C256
 27C256A

 27C1024
 28C64

27256 27C512 27C1000A 27256A 27C1000 27C1001A 27C64 27C1001 27C2001

デバイス名 を選択して下さい メーカー名 デバイス名 NEC

ROM容量

費込み方式

図2-10 デバイス名選択画面

込む ROM の種類が選択できる。ROM 容量は自動的に設定されるようになっている。

\*\* デバイスの選択 \*\*

INTEL-1 INTEL-2 不明

普込み方式 を選択して下さいメーカー名 デバイス名 ROM容量 NEC 2764 書込み方式

図2-11 書込み方式選択画面

\*\* デバイスの選択 \*\*

INTEL-1 INTEL-2 不 明

以下のデバイスを選択します。 ←」を押下して下さい デバイス名 ROM容量

書込み方式 INTEL-1 メーカー名 NEC 2764

図2-12 デバイス選択設定画面



図2-13 デバイス選択終了画面

④ HEX ファイルを送信した PECKER11 のバッファ ROM から、HEX ファイルを EPROM へ書き込む。デバイスに関するメニューの "4:ブランクチェック・プログラム・ベリファイの 連続実行"にカーソルを合わせリターンすると、ほんの数秒で、RAM のブランク (消去) チェックを行い、続いて書き込み、そしてベリファイ (書き込んだ内容とバッファ ROM の内容を照合)を一気に行う。書き込みが完了すれば "実行:ブランクチェック・プログラム・ベリファイの連続実行"、"結果:正常に終了しました (OK)" と図 2-14のように表示される。




図2-14 デバイスへの書込み終了画面

# 3. ディスアセンブル

前章までは、Z80のマイコン・プログラムを ROM に書き込むまでの通常のプログラム開発の

手順を追ってきたが、ときにはこの逆の過程を経たいときがある。すなわち ROM の中の機械語 プログラムを ROM ライターで読み出し、ニモニック・コードへ逆変換して、プログラムの解読 を行なう。この HEX 又は BIN ファイルをニモニックのソース・ファイルへ変換するソフトウェ アをディスアセンブラという。つぎに、そのようなディスアセンブラ ZZ (マイクロオーグ) の実行例を示す。

#### 3. 1. 逆アセンブラ ZZ

ZZ はスクリーン・エディタタイプのクロス逆アセンブラソフトで、HEX型式や BIN型式のプログラムからアセンブラ・ソースプログラムを生成することができる。したがって、プログラム解析など、リバース・エンジニアリングへの利用が可能である。ターゲット CPU として Z 80の他に、64180、8085、8048、8049、8031、8051、6502を対象としている。

HEX 型式や BIN 型式のプログラムから完全なアセンブラ・ソースプログラムを自動的に生成できれば理想的であるが、実際にはコード中にバイトデータやワードデータが含まれていることが多く、出力されたコードが、実際はコードであるのかデータであるのかを、すべて自動的に判断して逆アセンブルすることは事実上困難である。したがって、使用エリア以外へのジャンプやコール、リターン命令、ならびに同一のコードが連続しているものなどがあれば、それを手がかりに、どの部分がコードエリアであるのかデータエリアであるのか、あるいはプログラムエリアであるのか、などのことを解析してコードの属性を決定していく必要がある。しかし、簡潔なプログラムならともかく、複雑なものや、プログラム保持のため任意に加工されたコードの場合、解析するのは至難の業で、解析するよりはむしろ全く初めからアセンブラ・ソースプログラムを作成した方が早いとも言われている。

#### 3. 2. ZZ の実例

ZZ には、ROM からコードを読み出すプログラムが用意されていないため、BASIC で作成した。(図 3-1)

```
10 'MAIN PROGRAM ROM カラ ノ ヨミタンシ & HEXデータ ノ サクセイ
20 DIM W$(127,15), V$(127), P$(127),Q$(127)
30 INPUT "ROM Type No.=";R$
40 INPUT "FILE NAME for ZZ=";N$
50 GOSUB *SRR
60 INPUT "First address=":F$
70 INPUT "Last address=";L$
80 GOSUB #SDH
90 GOSUB *SCH
100 END
110 'SUBROUTINE ROM אברבעלת MOR
120 #SRR
130 OPEN "COM1: N81XS" AS #1
140 PRINT #1, "T"; R$
150 GOSUB #TIMER
160 PRINT #1."B"
170 GOSUB #TIMER
180 PRINT #1,"L
190 GOSUB *TIMER
200 PRINT #1, "D00,07FF"
210 GOSUB #TIMER
```

```
220 FOR I=1 TO 8: INPUT #1,A$: NEXT I
                                                230 PRINT "No.":" ":" ADR 0 1 2
240 'LPRINT "No.":" ":" ADR 0 1
250 FOR 1=0 TO 127
260 INPUT #1,A$
270 FOR J=0 TO 15
280 W$(I,J)=MID$(A$,3*J+6,2)
290 NEXT J
300 PRINT I:"
310 'LPRINT I;" ":A$
320 NEVE
320 NEXT I
330 CLOSE
340 RETURN
350 END
360 'SUBROUTINE $47-
370 *TIMER
380 FOR I=1 TO 10000:NEXT I
390 RETURN
400 END
410 'SUBROUTINE コートンノ ヘンカン
420 *SDH
1-VAL("&H"+MID$(F$,2,2))
440 J=VAL("&H"+RIGHT$(F$,1))
450 IE=VAL("&H"+MID$(L$,2,2))
460 JE=VAL("&H"+RIGHT$(L$,1))
470 K=0:C=0
430 I=VAL("&H"+MID$(F$,2,2))
480 C=C+1
490 V$(K)=V$(K)+W$(I,J)
500 IF C=16 THEN GOSUB #SDH1
510 J=J+1
520 IF J=16 THEN I=I+1:J=0
530 IF I=IE AND J>JE THEN GOSUB *SDH2:RETURN
540 GOTO 480
550 END
560 'SUBROUTINE
570 #SDH1
580 GOSUB *SDH2
590 K=K+1:C=0
600 F$=HEX$(VAL("&H"+F$)+16)
610 RETURN
620 END
630 'SUBROUTINE
640 #SDH2
650 P$(K)=RIGHT$("0"+HEX$(LEN(V$(K))/2),2)
660 Q$(K)=RIGHT$("0000"+F$,4)
670 RETURN
680 END
690 'SUBROUTINE チェックサム ラ ツケル
700 #SCH
710 OPEN N$ FOR OUTPUT AS #2
720 FOR I=0 TO K
730 G=0
740 B$=":"+P$(I)+Q$(I)+"00"+V$(I)
750 FOR J=2 TO LEN(B$) STEP 2
760 G=G+VAL("&H"+MID$(B$,J,2))
770 NEXT J
780 CS=0
790 IF RIGHT$("0"+HEX$(G+CS),2)="00" THEN 820
800 CS=CS+1
810 GOTO 790
820 PRINT #2,B$;RiGHT$("0"+HEX$(CS),2)
830 NEXT I
840 PRINT #2,":00000001FF"
850 CLOSE
860 RETURN
870 END
```

図3-1 読み出し変換プログラム

読み出しに使用した機種は P-ROM ライタ (PZ-W2) で本来は ROM にプログラムを書込む ためのものであるが, オプションにメモリのダンプ表示機能があり, そのダンプデータを HEX 型 式データに変換して ZZ で逆アセンブルを行う。ROM の内容は,前回実例として用いた LED 点 滅プログラムである。

このプログラムは、バイトデータとワードデータがないなど、比較的コードの追跡が容易なプ ログラムでは複雑な解析を必要としないが,一般に,ROM からより完全なアセンブラ・ソース プログラムを生成するには、解析作業にかなりの時間と労力を要することになる。次に具体的な 手順を示す。

初めに、自動モードでのラベルの生成、属性の決定を行う。属性の変更が必要であればエリア の設定を行う。次に、ラベルやコメントをセットして ZZ を終了する。こうした解析作業に必要 な操作は,ファンクシュン・キーを選択して行うことができる。ファンクション・キーによる操 作一覧表を図3-2に示す。終了と同時に全エリアの属性と、ラベル、クロスリファレンス、タ グなどの情報もすべてファイルにセーブされる。つまり,コードの属性を解析したものをすべて ファイルにセーブし,そのファイルの情報を参照して逆アセンブルが行われる。

* ファン	ノクション・キー	-による操作一覧	表 *	
F 1	F 2	F 3	F 4	F 5
ZZの 終丁	ファイル 名の変更	逆アセンブル の結果書込み	コメントの セット、削除	ラベルの セット、削除

ユーザ・タグ	サーチ・タグ	クロス・タグ	×	剛面の
ジャンプ	ジャンプ	ジャンプ		リカバー
SF6	SF7	SF8	SF9	SF10
F 6	F 7	F 8	F 9	F10
ユーザ・タグ	サーチ	クロス・リ	インフォ	ビルドと
セット、削除		ファレンス	メーション	条件設定

図3-2 ファンクション・キーによる操作一覧表

次に具体的な手順を示す。

- ① ROM の内容を読み出すためにEP-ROM2716を P-ROM ライタに装着して, 読み出し変 換プログラム(図3-1)を実行する。
- ② ROM のタイプを入力する。実例では EP-ROM2716を使用したので2716と入力する。対象 ROM としてEP-ROM2716, 27128, 27128A, 27128F, 27128N, 27256, 27256F, 2732, 2764, 2764 F. 2764 N. EEP-ROM2816 A. 2864 A がある。
- ③ HEX 型式データをセーブするファイル名を入力する。ファイル名は,FTEST1. HEX とし た。
- ④ ダンプデータが図3-3のようにプリントアウトされるので、インストラクション・コード として必要な範囲を入力する。図3-3では、010A番地~012E番地までにコードがあるので、 010A,012Eを入力する。

```
ADR
No.
                                                  FF
                                                    FF
                                                        EE
     0000 FF FF FF FF FF
                            FF FF FF
                                     FF
                                        FF
                                           FF
                                              FF
0
                   FF
                         FF
                            FF
                               FF
                                  FF
                                        FF
                                           FF
                                                     FF
                                                        FF
1
    0010
         FF
            FF
                FF
                      FF
                                  FF
               FF FF FF
                        FF
                            FF
                              FF
                                     FF
                                        FF
                                           FF
                                                  FF
    0020 FF
            FF
    0030 FF FF FF FF FF FF FF FF
                                     FF
                                        FF FF
    0040 FF
            FF
               FF
                   FF
                      FF
                         FF
                            FF
                               FF
                                  FF
                                     FF
                                        FF
                                           FF
5
    0050 FF
            FF
                     FF
                         FF
                            FF
                               FF
               FF
                  FF
                                  FF
                                     FF
                                        FF
                                           FF
    0060 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
                                        FF FF FF
7
    0070 FF FF
                                                        FF
               FF FF FF FF
                            FF FF FF
                                              FF
                                     FF
                                        FF FF
8
    0080 FF
            FF
               FF
                  FF
                     FF
                         FF
                            FF
                               FF
                                  FF
                                     FF
                                        FF
                                           FF
                                              FF
    0090 FF FF FF FF FF
                        FF
                           FF FF FF
                                     FF
                                        FF
                                           FF
                                              FF
                                      FF FF
10
                         FF FF
     00A0 FF FF FF
                   FF FF
                                FF
                                  FF
                                            FF
                                               FF
     00B0 FF
             FF
                FF
                   FF
                      FF
                          FF
                            FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
1.1
                   FF
                         FF
                                         FF
                                            FF
     00C0 FF
             FF
                FF
                      FF
                            FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                               FF FF FF
12
                                            FF FF
13
     00D0 FF FF FF
                   FF FF FF FF
                                FF FF FF FF
                      FF
                                   FF
                                               FF
14
     00E0
          FF
             FF
                FF
                   FF
                         FF
                            FF
                                FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                      FF
                          FF
                                   FF
          FF
             FF
                FF
                   FF
                             FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
                                                  FF
     OOFO
                                FF
1.5
          FF FF FF
                      FF FF FF
                                  FF FF
16
     0100
                   FF
                                FF
                                         3E
                                            90 D3 03 31 00
17
                00
                                      FF
     0110
          87
             3E
                   D3
                      02
                          CD
                             22
                                01
                                   3E
                                         D3
                                            02
                                               CD
                                                         C3
                   E7
                          5F
                             1 D
                                C2
                                      01
                                         15
                                            C2
                                               24
FF
                                                        FF
18
     0120
          1.1
             01
                16
                      1 E
                                   26
                   FF
                      FF
                         FF
                                   FF
19
     0130
          FF
             FF
                FF
                            FF
                                FF
                                      FF
                                         FF
                                                        FF
20
     0140
          FF
             FF
                FF
                   FF
                      FF
                         FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
21
     0150
          FF
             FF
                FF
                   FF
                      FF
                         FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
             FF
                FF
                   FF
                      FF
                         FF
22
     0160
          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
                FF
                   FF
                      FF
                                FF
23
     0170
          FF
             FF
                         FF
                            FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
     0180
          FF
             FF FF
                   FF
                      FF
                         FF FF
                                FF
                                   FF FF
                                         FF
                                               FF
24
     0190
          FF FF
                   FF
25
                FF
                      FF FF
                            FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                               FF
26
     01A0
          FF
             FF
                FF
                   FF
                      FF
                         FF
                            FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                               FF
                FF
27
     01B0
          FF
             FF
                   FF
                      FF
                         FF
                            FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
                                                  FF
                                                        FF
                      FF
                         FF
                                               FF
28
     01C0
             FF
                FF
                   FF
                            FF
                                FF
                                   FF FF
                                         FF
                                            FF
          FF
                                                     FF
29
     01D0
          FF
             FF
                FF
                   FF
                      FF
                         FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
                                                        FF
30
          FF FF
                FF
                   FF
                      FF
                         FF
                                                     FF
     01E0
                            FF
                               FF
                                  FF FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
                                                  FF
                                                        FF
31
     32
```

図3-3 ダンプデータ

⑤ 図3-4のような HEX型式データがファイルされる。

# A>TYPE FTEST1.HEX

- :10/010A00BE90D3033100873E00D302CD22013EFF49
- :10011A00D302CD2201C3110116E71E5F1DC22601BB
- :05012A0015C22401C90B
- :00000001FF

図3-4 HEX 型式データ

⑥ エディタで図 3-5 のようなターゲット CPU とターゲットプログラムを指定するプロジェクト・ファイルを作成する。ファイル名は、FTEST1. PRJ とした。

A>TYPE FTEST1.PRJ Z80 HEX\_NAME FTEST1.HEX

図3-5 プロジェクトファイル

⑦ ZZ のシステムディスクをパソコンのドライブAに入れて ZZ を実行する。ZZ のシステムディスクの内容を図3-6に示す。ZZ を実行するには、

# A > ZZ FTEST1. PRJ

と入力する。

- ⑧ 逆アセンブルが成功すると、図3-7のような画面が表示される。
- ⑨ 解析作業としてf・10 キーを押してビルドと条件設定を選択する。ビルドとは、属性のセットとラベルを作ることをいう。

次に  $f \cdot 4$ ,  $f \cdot 5$ キーを押して、未定義ラベルやコメントをセットする。(図 3-8)

⑩ f・1 キーを押して ZZ を終了する。終了と同時に,逆アセンブルしたファイル (FTEST 1. MAC),定数定義ファイル(FTEST1. EQU),マップファイル(FTEST1. MAP),ラベルファイル(FTEST1. LBL),コメントファイル(FTEST. CMT),タグファイル(FTEST1. ZTG)がセーブされる。(図 3-9) FTEST1. MAC,FTEST1. LBL,FTEST1. MAP の内容を図 3-10(a),(b),(c)に示す。マップファイルの"I"は Instruction の I を表し,"I"は 1"は 1"に,"ILC"は 10"になる。また,"I"の他には"B"バイトデータ,"W"ワードデータがある。

ドライブ A: のディスクのボリュームラベルはありません。 ディレクトリは A:\ZZ

```
<DIR>
                                      9:57
                          92-01-31
              (DIR>
                          92-01-31
                                      9:57
                                     16:37
INSTALL
          BAT
                    475
                          90-08-05
README
          DOC
                   1082
                         90-08-05
                                     16:44
                                     16:25
          DOC
                   1835
                          90-08-05
UPDATE
                         90-08-05
                                     16:33
          EXE
                 135874
ZZ
                   4665
                          89-11-22
                                      9:57
TEST2
          HEX
                                     21:54
ZZO
          HLP
                   1033
                          89-11-26
ZZ6502
                    258
                          90-08-05
                                     10:57
          HLP
                          90-08-05
                                     10:57
ZZ8048
          HLP
                    542
                                     21:54
                    378
                          89-11-26
          HLP
ZZ8051
ZZ8085
          HLP
                    196
                          90-08-05
                                     10:57
ZZCTRL
          HLP
                    973
                          90-08-05
                                     10:57
                                     10:57
                    433
                          90-08-05
ZZF1
          HL.P
                    718
                          90-08-05
                                     10:57
ZZF10
          HLP
ZZF2
          HLP
                    945
                          90-08-05
                                     10:57
                          90-08-05
                                     10:57
ZZF3
          HLP
                    939
                    273
                         90-08-05
                                     10:57
ZZF4
          HLP
ZZF5
          HLP
                   1168
                         90-08-05
                                     10:57
ZZF6
          HLP
                    658
                         90-08-05
                                     10:57
          HLP
                   1092
                          90-08-05
                                     10:57
ZZF7
                   1011
                          90-08-05
                                     11:06
ZZF8
          HLP
ZZF9
          HLP
                    106
                          90-08-05
                                     10:57
64180
          TBL
                  21467
                          90-04-09
                                     19:58
          TBL
                   5835
                          90-04-09
                                     20:14
I8048
I8051
          TBL
                   6951
                          90-04-09
                                     20:14
          TBL
                   5555
                          90-04-09
                                     20:14
I8085
                          90-04-09
                                     20:14
                   6266
M6502
          TBL
                          90-04-09
                                     20:14
Z80
          TBL
                  20459
        29 個のファイルがあります.
   904192 バイトが使用可能です.
```

図3-6 ZZシステムディスクの内容

```
Disassembler for Z80 et'c ZZ.EXE Ver2.06 (c)Micro-org 1989 FTEST1.PRJ
                                                                                Z80
                    LD
                         A,090H
                                             ;3E 90
X 010A
                                              :D3 03
                    OUT
                         (003H),A
X 010C
                                              :31 00 87
:3E 00
                    LD
X 010E
                          SP,08700H
X 0111
                    LD
                          A,000H
                                                               >
X 0113
                    OUT
                         (002H),A
                                              ;D3 02
                                              ;CD 22 01
;3E FF
                    CALL UD_0122
X 0115
X 0118
                          A.OFFH
                    LD
X 011A
                    OUT
                          (002H),A
                                              ;D3 02
X 011C
                    CALL UD_0122
                                              ;CD 22 01
                          UD_0111
X 011F
                    JP
                                              ;C3 11 01
                                                               . . .
                          D, OE7H
                    LD
                                              ;16 E7
X 0122
                                                               . .
X 0124
                    LD
                          E.05FH
                                              ;1E 5F
                                                               . _
X 0126
                    DEC
                         E
                                              ;1D
X 0127
                    JP
                          NZ, UD_0126
                                              ;C2 26 01
                                                               . & .
X 012A
                    DEC
                                              ;15
                          n
                                                               .$.
X 012B
                    JΡ
                          NZ,UD_0124
                                              ;C2 24 01
X 012E
                    RET
                                              :C9
   END
          FILE WRITE COMENT LABEL
                                             USER T SEARCH X FER
                                                                     MASK BUILD
```

図3-7 ZZ実行画面1

```
Disassembler for Z80 et'c ZZ.EXE Ver2.06 (c)Micro-org 1989 FTEST1.PRJ
                                                                                 Z80
          ;メインフ・ロク・ラム
                                                                           -TRACE -
  010A
                          A,090H
                                              ;3E 90
                                                                               OFF
 010A
                    L.D
                                              :D3 03
 010C
                    OUT
                          (003H),A
                                                                            AF 0000
 010E
                    LD
                          SP,08700H
                                              ;31 00 87
                                                                1..
                                                                            BC 0000
                          A,000H
                                              ;3E 00
                                                                >
 D111 J1:
                    LD
                    OUT
                                              :D3 02
                                                                            DE 0000
 0113
                          (002H),A
                    CALL TIMER
                                              ;CD 22 01
                                                                            HL 0000
 0115
                                                                            IX 0000
                                                                >
                                              :3E FF
                    LD
                          A, OFFH
 0118
                                                                            IY 0000
I 011A
                    OUT
                         (002H),A
                                              ;D3 02
                    CALL TIMER
                                              ;CD 22 01
                                                                            SP 0000
I 011C
                                                                            PC 0000
AF'0000
I 011F
                     JP
                          J1
                                              ;C3 11 01
                                                                . . .
          ; サフ`ルーチン
 0122
                                                                            BC'0000
                                              :16 E7
 0122 TIMER:
                          D,0E7H
                    LD
                                                                . .
                                                                            HF.0000
DE.0000
                          E,05FH
1 0124 J2:
                    LD
                                              :1E 5F
                                                                . -
                    DEC
                          E
                                              ;1D
 0126 J3:
                                              ;C2 26 01
                                                                            CY 0
                          NZ, J3
                                                                . & .
 0127
                    JP
                    DEC
                                              ;15
                                                                            Z
                                                                               0
 012A
                          D
                                              ;C2 24 01
 012B
                    JP
                          NZ, J2
                                                                . $.
                    RET
                                              :C9
I 012E
                                             USER T SEARCH X FER
                                                                      MASK BUILD
  END
         FILE WRITE COMENT LABEL
```

図3-8 ZZ実行画面 2

#### DIR FTEST1.\* ドライプ A: のディスクのボリュームラベルはありません. ディレクトリは A:¥ FTEST1 HEX 127 92-09-22 16:18 15:23 FTEST1 PRJ 26 92-09-17 92-09-22 FTEST1 MAC 440 16:40 FTEST1 92-09-22 16:40 EQU 0 FTEST1 65536 92-09-22 16:40 MAP 92-09-22 16:40 FTEST1 LBL 47 170 FTEST1 CMT 92-09-22 16:40 FTEST1 ZTG 178 92-09-22 16;40 8 個のファイルがあります. 832512 バイトが使用可能です。

図3-9 ZZ生産ファイル

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	コグラム LD	A,090H	;3E 90	>
	OUT	(003H),A	;D3 03	
	LD	SP,08700H	;31 00 87	1
J1:	LD	A,000H	;3E 00	>
	OUT	(002H),A	;D3 02	• •
	CALL	TIMER	;CD 22 01	.".
	LD	A,OFFH	;3E FF	>
	OUT	(002H),A	;D3 02	
	CALL	TIMER	;CD 22 01	. " .
	JP	J1	;C3 11 01	
;サフトルーラ				
TIMER:	LD	D,0E7H	;16 E7	
J2:	LD	E,05FH	;1E 5F	• _
J3:	DEC	E	;1D	
	JP	NZ,J3	;C2 26 01	. & .
	DEC	D	;15	
	JP	NZ,J2	;C2 24 01	.\$.
	RET	142,02	;C2 24 01 ;C9	, ψ.

図 3 -10 (a) FTEST1. MAC

A>TYPE	FTEST	1.LBL
0111	1	J1
0122	1	TIMER
0124	1	J2
0126	1	J3

図3-10 (b) FTEST1. LBL

#### A>TYPE FTEST1.MAP

図3-10 (c) FTEST1. MAP

#### 4. ま と め

Z80CPU を用いた場合のプログラム開発について、そのいくつかを紹介してきましたが、プログラムを開発するということを広義にとらえれば、システム・エンジニアが行う"要求定義"を基に"システム設計"をする段階、そして、それらに従ってプログラマが"プログラム設計"を行った上で"プログラム"をつくる段階があり、そのプログラムをオペレータあるいはエンドユーザが運用するということになる。今回紹介したことは、プログラムを作る段階で、ニモニックでプログラム開発を行う場合の、ソフト、ハード両面の技術的手法について述べたものである。

我々は、今回得たプログラム開発の手法について、マイコン制御に関する教育の中で活用して行きたいと考えている。また今後は、Z80以外のニモニックの異なる8ビット CPU、あるいは16ビット CPU についても同様の技法を学んで行かなければならないとも考えている。

なお、マイコンやパソコンを用いたちょっとした計測や制御なら、ここで紹介した手法を応用することができると思う。従って、幅広い分野において、これからプログラム開発に取り組もうとする方々にとっての一助になれば幸いです。

福井 稔・岡田俊治・及川浩和:8ビット・マイクロブロセッサー:Z80のプログラム開発(II)

# 参考文献

- 1. MIFES Ver 5.0 ユーザーズガイド メガソフト
- 2. Z80系 クロスアセンブラ ZASM 取扱説明書 マイクロ・オーグ
- 3. XA80 取扱説明書 システム・ロード
- 4. Z80 マイコンプログラミング実習 太平洋工業 日刊工業新聞
- 5. AV-Link ユーザーズマニュアル アバール
- 6. ディスアセンブラ ZZ 取扱説明書 マイクロ・オーグ